

**Tunk
Food**

白線に沿ってカットして、SnackBox MICROの内部に挟み込むことで、オリジナルのアートワークにカスタマイズできます。

自作のアートワークを制作したい場合は、M-GAMINGウェブサイトよりアートワークテンプレートのダウンロードが可能です。

■オリジナルアートワークの作り方

1. 白線に沿って、カッターでアートワークを切り抜きます。
2. ボタン部分も同様にカッターで切り抜きます。(中心の点を利用してサークルカッターで切ると綺麗に切り抜けます。)
3. SnackBox MICROの底面の5個のネジをドライバーで外します。
4. SnackBox MICROの内部にアートワークをはさみ込み、再度、5個のネジで締め付けます。(※はさむ位置は、裏面の写真を参考にしてください。)
5. こだわりのアートワークで、SnackBox MICROを使ってゲームをお楽しみください。

SnackBox
MICRO
製品情報



M-GAMING