












1. PCのUSBポートにマイクを接続します。

	Sound Direction	Light Mode	Recording Applications
 Cardioid		Blue Led ON	    STREAMING PODCASTING GAMING INSTRUMENTS
 Active Noise Cancellation		Blue Led Heart Beat	   STREAMING PODCASTING GAMING

1

超単一指向性グリルデザイン

2

ボリュームコントロール
スクロールホイール

3

長押し/モード変更
押す/ミュート

4

3.5mmオーディオジャック

5

360度回転モジュール

6

ユニバーサルなネジ規格の三脚を採用



7







7 RGBボタン




M8PROには2つのモードがあります。


- 青色に点灯 単一指向性モード: YouTuberやボイスレコーディング、楽器録音に適しています。
- 緑色に点灯 ENC(ノイズキャンセリング)モード: ストリーミング配信やゲーム配信に適しています。
- 赤色に点灯 マイクがミュートになっています。

2. マイクを接続すると、Windowsは自動的に認識します。
認識しない場合はコントロールパネル/サウンドから設定できます。



3. コントロールパネル/サウンドからマイクレベルを設定する。





3. コントロールパネル/サウンドからマイクの感度を設定する。