

THRONMAX

STREAMMIC™ PRO

ユーザーガイド
MG-C1P




STREAMMIC Parts Guide

パーツ説明

1. 三脚スタンド
2. マイク本体 (Streammic™)
3. LEDビデオライト
4. マイク取付けアダプター
5. 360°マウントアダプター
6. スマートフォンホルダー
7. ウィンドシールド (スポンジ)
8. Androidケーブル① 3.5mm TRS-3.5mm TRRS (CITA仕様)
9. CAMERAケーブル② 3.5mm TRS-3.5mm TRS
10. ビデオライト充電ケーブル
11. Android Type-Cケーブル③ 3.5mm TRS-Type-C
- 12.12. トラベルケース


Thank you for
purchasing the
STREAMMIC™

Mounting Configurations



カメラへの取付け

1. カメラに取り付ける前に、マイクロフォン取付けアダプターをマイクのネジ穴に取付け、マイク側のリングを時計方向にまわしてカメラシューの位置を決めます。カメラシュー側のリングは反時計方向に回して緩めておきます。
2. カメラシューをカメラマウントの所定の位置にスライドさせます。マイクを取り付けたら、リングを時計回りに締めて固定します。
3. CAMERAケーブル③の片側をマイク背面の3.5mmマイク出力に接続します。



Streammic™をご使用いただくためのカメラのセットアップ

Streammic™は、動作にバッテリーを必要としませんが代わりにカメラのマイク入力を介して供給されるプラグイン電源を使用します。

オーディオ入力: 外部マイク入力
オーディオレベル/ゲインコントロール: マニュアル (設定が可能な場合)
プラグイン電源: オン

警告!

Streammic™には、ファンタム電源を供給しないでください。
ファンタム電源は、一部のプロ仕様カメラのXLRマイク入力から供給される24ボルトまたは48ボルトの電源オプションです。

お問い合わせは
M-GAMING サポートサイト
www.m-gaming.jp/support/

STREAMMIC™ PRO

Quick Installation Guide



STREAMMIC™ PRO

Quick Installation Guide



STREAMMIC™ PRO

Led Dim Light Setting

